



ВОТ ЭТО КИНО!

БУДЕМ НА СВЯЗИ...

Зайдите на сайт www.yes-ru.co.il,
откройте канал yesinfo (144)
или звоните по телефону *2080



501880

**и MAX,
и HD,
и VOD**

**Больше фильмов, сериалов и программ...
больше тотальных впечатлений!**



yes. MaxTOTAL
Max + HD + VOD

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2
Умный дистанционный пульт	3
Пользование дистанционным пультом	4
Правила безопасности	5
Путеводитель по программам и услугам	6
Быстрый запуск	7-10
Передовые функции yes MaxTOTAL	11-13
MyTV – система поиска и рекомендаций к телепросмотру	14
Заказ автоматической записи	15
Заказ записи при помощи мобильного телефона	16
Заказ фильмов в MaxMovies	17-18
Библиотека VOD	19-24
Родительский контроль	25
Коды для управления усилителем и телевизором	26-28
Возможные неполадки	29-30

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ЯРКИХ ЭМОЦИЙ И ТОТАЛЬНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ!

Дорогой зритель, компания yes поздравляет Вас с подключением к yesMaxTOTAL – телевидению, которое поддерживает функции Max, HD и VOD при помощи одного-единственного современного декодера. yesMaxTOTAL позволит Вам смотреть самый лучший контент, больше новых и интересных фильмов, сериалов и программ, и получать тотальные впечатления от просмотра.

На сегодняшний день yesMaxTOTAL является самым передовым декодером. Он предоставляет широкий спектр возможностей, которые позволят вам получать максимальное удовольствие от просмотра:

1. Запись программ одним нажатием клавиши, напрямую через телегид, включая приостановку прямых трансляций и перемотку записей вперед/назад, а также многое другое.
2. Просмотр и запись контента в HD-качестве.
3. Богатая библиотека VOD с контентом для всей семьи и возможностью моментального просмотра.

Желаем Вам тотальных впечатлений с yesMaxTOTAL!

УМНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ

Всё под контролем!

Современный пульт yes MaxHD позволяет управлять декодером, телевизором и усилителем (для управления телевизором необходимо ввести код).



УПРАВЛЕНИЕ УМНЫМ ПУЛЬТОМ

Установка батареек

Пульт yes MaxHD работает от двух батареек Alkaline или от двух аккумуляторов размера AA.

- Переверните пульт yes MaxHD и нажмите на крышку батарейного отсека.
- Вставьте две новые батарейки в отсек в соответствии с помещенными на них указателями «плюс» и «минус».
- Закройте отсек крышкой.

*После того, как батарейки будут вставлены, вы сможете пользоваться пультом yes MaxTOTAL как обычно, без необходимости в дополнительных действиях.

Как ввести код управления телевизором и/или усилителем

TV – телевизор
AMP – усилитель

- Убедитесь, что телевизор и усилитель включены. Найдите код управления вашим телевизором, открыв канал 144, посетив сайт www.yes-ru.co.il или воспользовавшись списком кодов на страницах 18-20 (один и тот же электронный прибор может управляться несколькими кодами, коды указаны в соответствии с типом прибора). Коды, относящиеся к пульту серебристого цвета, подходят и для пульта yes MaxHD.
- Нажмите на **TV** или на **AMP**, оставив клавишу в нажатом состоянии. Индикатор должен мигнуть дважды.
- Удерживая клавишу в нажатом состоянии, введите найденный вами в списке четырехзначный код. Если код – правильный, после нажатия индикатор дважды мигнет.
- Уберите палец с клавиши **TV** или **AMP**.
- Нажмите на **TV** или **AMP**, чтобы выключить электронный прибор. Если он не выключается, повторите вышеприведенные действия (начиная со второго параграфа), используя другой код из списка.
- Запишите код на внутренней части батарейного отсека, чтобы с легкостью найти его при необходимости.

*Если после того, как вы опробовали все коды, подходящие для вашего телевизора, он все еще не реагирует на команды пульта yes MaxTOTAL, вы сможете поискать код вручную.

Поиск кода вручную

- Убедитесь, что телевизор включен.
- Нажмите на **TV**, оставив клавишу в нажатом состоянии (индикатор мигнет дважды).
- Удерживая клавишу в нажатом состоянии, наберите 991 (индикатор мигнет дважды).
- Отпустите клавишу **TV**.
- Направьте пульт на телевизор и нажмите **TV** для выключения. Если телевизор выключится, вы нашли правильный код.
- Нажмите на **yes**, чтобы сохранить код (индикатор мигнет дважды).

*Код останется в памяти пульта даже после извлечения батареек.



ВОТ ЭТО КИНО!

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Декодер yes MaxTOTAL соответствует международным требованиям безопасности.

Тем не менее, при его эксплуатации следует убедиться, что соблюдены необходимые меры предосторожности.

- yes MaxTOTAL поставляется в комплекте с блоком питания (12 В). Не следует использовать другой блок питания.
- Необходимо установить yes MaxTOTAL в хорошо вентилируемом месте. Если несколько электроприборов стоят один на другом, yes MaxTOTAL должен находиться сверху для того, чтобы его вентиляционные отверстия оставались открытыми.
- Нельзя устанавливать yes MaxTOTAL вертикально.
- Декодер должен быть защищен от влажности, попадания воды, любых жидкостей и кислот.
- Не ставьте на yes MaxTOTAL какие-либо предметы или емкости с жидкостями.
- Нельзя двигать декодер в то время, когда он работает.
- После отключения декодера от электросети следует выждать около 30 сек. перед повторным включением в электросеть.
- Если ранее вы отключили блок питания от yes MaxTOTAL, сначала следует подключить его к декодеру и лишь потом включить в сеть.
- Не позволяйте домашним животным садиться на yes MaxTOTAL.

Умная карточка

- Не следует извлекать карточку из ячейки.
- Не следует гнуть и деформировать карточку.
- Храните карточку в недоступном для детей месте.
- Карточка является индивидуальной и предназначена для полученного вами декодера. Не вставляйте карточку в другие декодеры или электроприборы.

Управление дисковым пространством

Вы можете записывать многочасовые трансляции на индивидуальный жесткий диск, установленный в yes MaxTOTAL. Управление индивидуальным диском максимально гибкое и удобное – вы можете пользоваться широким выбором функций.

- Во время просмотра телевидения нажмите **yes**.
- В главном меню выберите категорию «Настройки» и подкатегорию «Настройки записи».
- Выберите функцию «Управление диском» и введите личный код. Нажмите на **yes**.
- Перед вами – 3 режима управления диском:
 - автоматический – при переполнении диска старые записи будут стираться автоматически.
 - с уведомлением – когда дисковое пространство будет почти заполнено, вы получите соответствующее уведомление.
 - ручной – при переполнении диска запись прекратится.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОГРАММАМ И УСЛУГАМ

Телегид позволит Вам получать информацию о транслирующихся программах и пользоваться передовыми услугами, среди которых – заказ записи программ и сериалов, заказ напоминаний о просмотре любимых программ, быстрый доступ к часто просматриваемым каналам, блокировка каналов и многое другое.

Вход в меню телегида

- Доступ к телегиду – через главное меню.
- Во время просмотра нажмите на клавишу **yes**. Откроется главное меню.
- Для выбора той или иной команды воспользуйтесь клавишей **yes**.
- Для выбора желаемой категории нажмите **yes**.
- Для выхода из телегида нажмите на клавишу «Вернуться» **C**.



Информационное окно

Всё, что вы хотели узнать о телепрограммах, доступно нажатием клавиши.

- Для вызова информационного экрана нажмите **yes** или воспользуйтесь одной из навигационных клавиш, расположенных вокруг кнопки **yes**.
- На экране появятся название программы, время трансляции и режимы записи.
- Для получения информации о следующих программах, которые будут транслироваться на этом канале, воспользуйтесь стрелкой «Влево».
- Для получения информации о программах на других каналах воспользуйтесь стрелками «Вверх» и «Вниз».
- Для того, чтобы закрыть информационное окно, нажмите на **yes** или подождите, пока окно не исчезнет.
- Для получения краткого содержания программы нажмите на клавишу «Плюс» **+**. Для получения краткого содержания следующих программ или программ на других каналах нажмите на клавиши навигации.



БЫСТРЫЙ ЗАПУСК

Остановка прямого эфира (Live Pause)

- Во время просмотра программы нажмите на клавишу «Пауза»  на пульте. Трансляция прервется, и изображение застынет. Появятся значок II и продолжительность паузы.
- Для продолжения просмотра программы нажмите на клавишу «Воспроизведение» .
- Для того, чтобы прекратить режим паузы и вернуться к просмотру прямого эфира, нажмите на клавишу «Стоп»  и  для подтверждения.

*Вы можете перематывать передачу вперед, нажав на клавишу . Перематка возможна до того момента, пока не совпадут записанное во время остановки изображение и прямая трансляция программы: по достижении этого временного отрезка на экране появится сообщение. Вы можете осуществить перематку назад, нажав на клавишу .

Запись в прямом эфире

- Во время просмотра программы нажмите на клавишу «Запись»  на пульте. На панели уes MaxTOTAL загорится красная лампочка, а в верхнем левом углу телеэкрана появятся индикатор записи и ее длительность.
- Для прекращения записи нажмите на клавишу «Стоп»  на пульте. Нажмите  для остановки или  для продолжения записи.

*Если запись не была прервана, она продолжится до окончания программы, включая заранее установленный отрезок времени после нее (по умолчанию, он составляет 10 минут).

Запись двух передач в прямом эфире

- Во время просмотра программы нажмите на клавишу «Запись»  на пульте.
- На панели уes MaxTOTAL загорится красная лампочка. В верхнем левом углу телеэкрана появятся индикатор записи. Настройте телевизор на вторую программу, которую вы хотите записать, и нажмите на клавишу «Запись»  на пульте. Две программы будут записываться одновременно.
- Параллельно вы можете смотреть одну из записывающихся программ или зайти в список заранее записанных программ и выбрать передачу для просмотра.

*Если при одновременной записи двух программ вы попытаетесь записать третью, появится соответствующее предупреждение. Вы должны будете отменить запись одной из программ, после чего запись продолжится в обычном режиме. Во время записи вы можете просматривать одну из записывающихся программ, либо программу, записанную ранее. В ходе записи двух программ нельзя переключать каналы.

Установка записи

- Нажмите на клавишу «Guide»  и выберите желаемую программу в телегиде. Для быстрого заказа нажмите на клавишу «Запись»  на пульте.

Запись сериалов

Если телегид/информационная строка с указанием программы/записанная или заказанная к записи программа обозначена зеленым значком , нажмите на него, и все серии сериала будут записаны.

Сериал можно также записать, воспользовавшись телегидом:

- Нажмите на «Guide» или воспользуйтесь информационным окном  для выбора желаемого сериала. Нажмите на клавишу  на пульте.
- Нажмите на клавишу-плюс  на пульте.
- Появится краткое содержание выбранной серии сериала и режимы записи: запись всех частей сериала, запись требуемой серии или заказ программы для просмотра. При помощи клавиш  выберите нужный режим и нажмите  для подтверждения.

*На каналах уes собственного производства серия сериала будет записана в ходе одной из его трансляций. На внешних каналах будет записана только первая трансляция каждой части.

Просмотр записанных частей сериала

- Во время просмотра телевидения нажмите на клавишу  на пульте.
- Выберите в меню категорию «Записанные и заказанные программы» и нажмите . Стрелками выберите категорию «Сериалы». Перед вами появится список всех записанных ранее сериалов.
- Выберите нужный сериал и нажмите на  на пульте для того, чтобы ознакомиться со списком записанных частей этого сериала, отменить установку записи сериала или защитить ее от стирания.



Просмотр записанных программ

- Во время просмотра телевидения нажмите на клавишу **«Воспроизведение»** .
- Вы увидите список всех записанных программ с указанием даты записи. Нажмите на  на пульте и при помощи клавиш-стрелок выберите нужную функцию: просмотр программы, удаление или защита от стирания.
- Во время просмотра записанной программы вы сможете осуществлять ее перемотку в разных направлениях и на разных скоростях, а также останавливать изображение: для этого нажмите на клавиши перемотки   на пульте. Для увеличения скорости еще раз нажмите на одну из клавиш перемотки  .
- Для остановки изображения нажмите на клавишу **«Пауза»** . В режиме паузы нажатие на клавиши перемотки   приведет к перемотке на замедленной скорости.
- Для окончания просмотра записанной программы и возврата к каналу, который вы смотрели ранее, нажмите на клавишу **«Возврат»**  или **«Стоп»**  на пульте.
- Для повторного возврата к записанной программе нажмите на клавишу **«Возврат»** .
- Во время просмотра записанной программы нажмите на информационную клавишу  на пульте. Появится окно просмотра. При помощи клавиш-стрелок можно переходить от программы к программе в памяти yes MaxTOTAL.
- Если запись подошла к концу, появится соответствующее сообщение.

*Для того, чтобы узнать, смотрите ли вы прямой эфир или записанную программу, нажмите на информационную клавишу : в левом верхнем углу экрана появится индикатор записи.



Как установить режим записи сериала в ходе просмотра списка записанных программ?

- Нажмите  (или произведите нажатие на клавишу **«Воспроизведение»**  для перехода к списку записанных программ). В главном меню выберите категорию «Записанные и заказанные программы». Выберите подкатегорию «Заказано».
- Появится список всех заказанных программ.
- Выберите нужную серию сериала. Нажав на зеленую клавишу , вы сможете изменить режим записи с записи одной части сериала на заказ записи всех частей сериала.
- На экране появится индикатор , который указывает на установку записи сериала. Все серии запишутся автоматически и будут сохранены в меню «Сериалы».

Защита от стирания

yes MaxTOTAL позволяет вам защищать записанные программы, сериалы, а также заказанные к записи программы, от стирания (которое может произойти вследствие случайного нажатия на клавишу или переполнения диска).

Как защитить записанную программу?

- Нажмите на  во время просмотра.
- В главном меню выберите категорию «Записанные и заказанные программы». Выберите подкатегорию «Записано».
- Выберите нужную программу и нажмите .
- При помощи стрелки  выберите функцию «Защита от стирания» и нажмите .
- Введите личный код (если вы не меняли его, его начальное значение – 0000). Нажмите на .

Как защитить заказанную программу?

- После заказа программы к записи нажмите .
- В главном меню выберите категорию «Записанные и заказанные программы». Выберите подкатегорию «Заказано» и нажмите .
- Появится список всех заказанных передач – как для просмотра, так и для записи.
- Для того, чтобы защитить заказанную программу от стирания, выберите ее и нажмите  на пульте.
- При помощи стрелки  на пульте выберите команду «Защита от стирания» и нажмите .
- Введите личный код (если вы не меняли его, его начальное значение – 0000). Нажмите на . (Для отмены защиты от стирания выберите команду «Снять защиту от стирания»).

Как защитить от стирания сериал, заказанный к записи?

- В главном меню выберите категорию «Записанные и заказанные программы». Выберите подкатегорию «Сериалы».
- Появится список заказанных к записи сериалов.
- Для защиты сериала от стирания нажмите на синюю клавишу  на пульте.
- Введите личный код и нажмите .

ПЕРЕДОВЫЕ ФУНКЦИИ yes MaxTOTAL

Предварительная запись и запись по окончании


Хотите быть уверены, что запись не начнется после начала передачи?

yes MaxTOTAL позволит вам установить продолжительность предварительной записи и записи после окончания трансляций программы. Таким образом, вы не пропустите ни секунды. Вы можете регулировать длительность записи – до 30 мин. перед началом передачи и до 60 мин. после окончания.

Автоматическая запись

yes MaxTOTAL автоматически записывает последние 45 минут трансляций того канала, на который он настроен (при условии, что в это время не происходит переход с канала на канал). Таким образом, даже если вы забыли записать передачу, вы увидите пропущенные фрагменты! Продолжительность записи вы можете установить самостоятельно, в пределах от 0 (отключение режима записи) до 90 минут.

Автоматическая запись обладает теми же функциями, что и обычная запись: перемотка вперед/назад/пауза/остановка записи/воспроизведение. Если вы хотите автоматически сохранить запись, нажмите на «Запись»: запись будет сохранена автоматически с момента начала автоматической записи и до окончания просматриваемой передачи. Передача будет находиться в персональной видеотеке «Записано». Для просмотра закончившейся передачи нажмите на стрелку вправо ▶.



Синяя линия – продолжительность записанной передачи в режиме автоматической записи

Оранжевая линия – продолжительность передачи в прямом эфире

Внимание: даже когда телевизор выключен, yes MaxTOTAL автоматически записывает трансляции канала, на который он настроен. Если вы переключитесь на другой канал, автоматически записываемая передача будет стерта. Через 10 секунд просмотра нового канала начнется автоматическая запись его трансляций.

Продолжительность автоматической, предварительной записей и записи по окончании

- Во время просмотра нажмите .
- В главном меню выберите пункт «Настройки», затем – «Настройки записи». Нажмите .
- При помощи стрелок «Вверх» и «Вниз» выберите один из режимов – «Предварительная запись» или «Автоматическая запись».
- Стрелками «Вправо» и «Влево» выберите требуемую продолжительность записи.
- Для подтверждения изменений нажмите .

*Если выбранная продолжительность равна 0 мин., автоматическая запись будет отключена.

Управление громкостью декодера, телевизора и усилителя

Данная функция предназначена для управления клавишами громкости на пульте, которые могут контролировать громкость декодера yes, телевизора  и усилителя .

- Регуляторы громкости: , , .
- По умолчанию, они контролируют телевизор .
- Переход между режимами производится при помощи одновременного нажатия на клавиши  и , пока индикатор не мигнет дважды. Порядок смены режимов следующий:



Двойное мигание зеленым цветом – декодер yes.

Двойное мигание красным – усилитель.

Дополнительное двойное мигание красным – телевизор.

Функции самообучения

Если у вас нет кода управления телевизором или усилителем, вы можете «обучить» пульт командам управления телевизором или усилителем. Клавиши, предназначенные для запоминания команд: , , , , .

Перед началом операции положите два пульта рядом на расстоянии 5 см друг от друга.

Программирование клавиш и на пульте yes MaxTOTAL:

- Нажмите на клавишу  и удерживайте (индикатор мигнет дважды).
- Удерживая клавишу в нажатом состоянии, введите 975 (индикатор мигнет дважды).
- Отпустите клавишу .
- Нажмите на клавишу пульта yes MaxTOTAL, которую вы хотите запрограммировать ( или ). Индикатор начнет быстро мигать.
- Одновременно нажмите на клавишу, функции которой вы хотите перенять. Индикатор начнет мигать в подтверждение того, что «обучение» идет нормально.
- Нажмите на  для окончания операции (индикатор мигнет два раза) или выждите 10 секунд для ее автоматического завершения.

Программирование клавиш и .

- Нажмите на клавишу  и удерживайте (индикатор мигнет дважды).
- Удерживая клавишу в нажатом состоянии, введите 975 (индикатор мигнет дважды).
- Отпустите клавишу .
- Нажмите на клавишу пульта yes MaxTOTAL, которую вы хотите запрограммировать ( или ). Индикатор начнет быстро мигать.
- Одновременно нажмите на клавишу, функции которой вы хотите перенять. Индикатор начнет мигать в подтверждение того, что «обучение» идет нормально.
- Нажмите на  для окончания операции (индикатор мигнет два раза) или выждите 10 секунд для ее автоматического завершения.

Внимание: по вашему выбору для программирования клавиш , ,  можно воспользоваться клавишами  и/или  (информация о переключении между режимами  и  приведена в разделе «Переключение в режим управления громкостью»).

Отмена программирования пульта

Отмена программирования определенной клавиши:

- Нажмите на **TV**, пока индикатор не мигнет дважды.
- Удерживая клавишу в нажатом состоянии, введите 976 (индикатор мигнет дважды).
- Отпустите клавишу.
- Нажмите дважды на клавишу пульта **yes** MaxTOTAL, программирование которой вы хотите отменить. Индикатор мигнет дважды.

Полная отмена программирования:

- Нажмите на **TV**, пока индикатор не мигнет дважды.
- Удерживая клавишу в нажатом состоянии, введите 976 (индикатор мигнет дважды).
- Отпустите клавишу.
- Нажмите дважды на клавишу **TV**. Индикатор мигнет дважды.

*Внимание: если программирование было осуществлено при помощи клавиши **any**, отмену следует произвести при помощи клавиши **any**, а не **TV**.

Фоновая подсветка в пульте

Пульт **yes** MaxTOTAL оснащен функцией фоновой подсветки клавиш. Чтобы отменить подсветку, выполните следующие действия: в течение 5 сек. произведите продолжительное нажатие на клавишу **any**, пока индикатор не мигнет дважды. Для того, чтобы активировать подсветку пульта, еще раз нажмите на эту клавишу.

MyTV – СИСТЕМА ПОИСКА И РЕКОМЕНДАЦИЙ К ТЕЛЕПРОСМОТРУ

MyTV представляет собой интерактивный интерфейс, при помощи которого Вы сможете искать требуемый контент. Поиск может производиться по названию программы, имени актера, режиссера и т. д. Кроме того, MyTV предлагает своим пользователям еженедельные рекомендации к телепросмотру.

Как воспользоваться MyTV?

1. Нажмите на кнопку **MyTV** или переключите декодер на канал 333 и войдите в интерфейс услуги.
2. Введите при помощи пульта дистанционного управления (так же как вы пишете SMS) название требуемого контента и нажмите на кнопку **yes**.
3. Выберите требуемую категорию (сериалы/фильмы/и т.д.) и нажмите на кнопку **yes** для поиска. Браузер выдаст вам все даты и каналы, по которым транслируются требуемые программы.

Расширенный поиск:

В расширенном поиске можно искать контент по ключевым словам в кратком содержании программы. Например: имя режиссера, актера и т. п. Нажав на зеленую кнопку на пульте вы войдете в расширенный поиск. Принцип поиска тот же, что и в обычном поиске.

*Услуга предоставляется владельцам декодеров **yes** MaxTOTAL и **yes**Max.



ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАКАЗ ЗАПИСИ

Сейчас уже не обязательно находиться дома, чтобы настроить запись программы.

Услуга, позволяющая заказать запись программы при помощи интернета или мобильного телефона.

Как это работает?

- Зайдите на сайте yes в раздел yesOnline.
- Нажмите на «Заказ услуги» а затем на «Заказ записи в yes MaxTOTAL»
- Вы можете выбрать программу, которую вы хотите записать, прямо в сетке передач или набрав ее название в строке «Поиск» на этом экране:



- Закажите программу, которую вы хотите записать.
- Нажмите «Подтвердить заказ записи»
- Вы можете заказать еще одну программу, нажав на кнопку «Сделать следующий заказ».



- Заказанная программа появится в декодере в категории «Заказанные программы». По окончании записи программа переместится в категорию «Записанные программы». Возле названия программы появится значок компьютера .

Услуга дистанционного заказа записи в yes MaxTOTAL при помощи мобильного телефона

Данная услуга позволяет заказывать запись программы в yes MaxTOTAL или yesMax в любом месте при помощи SMS-сообщения.

Как заказать запись?

- Отправьте SMS с названием программы на номер 2080.
Например: «Герои».



Для регистрации своего номера телефона зайдите на сайт www.yes.co.il

- Примечания:
- Услуга рассчитана только на декодеры yesMax и yesMaxHD.
- Стоимость одного SMS - 1 шекель.
- Регистрация и услуга бесплатная.
- Программа, запись которой Вы заказали, высветится на экране «Записи и заказы».
- После окончания записи программа переместится в категорию «Записанные программы».
- Рядом с названием записанной программы появится значок компьютера.
- После заказа записи с мобильного телефона отменить заказ можно только на самом декодере.
- Если на одно и то же время заказано более двух программ, декодер запишет первые две из списка.
- Невозможно заказать запись сериала целиком при помощи мобильного телефона или интернета.
- Если произошел сбой программы при заказе записи, следует отключить декодер от электричества на 30 секунд и включить заново.

ФИЛЬМЫ В MAX MOVIES

Целый мир замечательных фильмов - смотрите, когда пожелаете.

В Max Movies вас ждет широкий выбор лучших художественных фильмов: комедии, драмы, триллеры, боевики, детские фильмы и многое другое. Эти фильмы вы можете смотреть когда захотите. Их можно перематывать вперед и назад и останавливать изображение как видеозапись.

Все это вы найдете в yes MaxTOTAL и в yesMax.

Как заказать фильмы в MaxMovies?

1. Нажмите **YES** во время просмотра.
2. Нажмите **YES** в категории MaxMovies.
3. Нажмите **YES** для входа в один из разделов. Пример разделов:
 - Весь выбор – все фильмы в MaxMovies.
 - Новинки – самые новые фильмы в MaxMovies.
 - Бесплатно – бесплатные программы.
 - Для взрослых – фильмы только для взрослых.
 - Промо-ролики – промо-ролики фильмов MaxMovies.

*Раздел фильмов может периодически изменяться.



4. При помощи стрелок выберите раздел и нажмите **YES** для выбора фильмов в требуемом разделе.



5. Выберите требуемый фильм и нажмите yes.



6. Для просмотра нажмите **YES**.

7. Нажмите **YES** для подтверждения заказа (просмотр - платный).

- Если yes MaxTOTAL подключен к телефонной розетке (рекомендуется) – вам потребуется ввести код (в соответствии с вашими персональными настройками в декодере).
- Введите код (по умолчанию: 0000).
- Нажмите OK и начните просмотр.
- Если yes MaxTOTAL не подключен к телефонной розетке, появится соответствующее уведомление. В этом случае вам потребуется позвонить на автоответчик *2086 или обратиться к представителю центра обслуживания по телефону *2080.
- Следует удостовериться, что заказываемый вами фильм находится в списке MaxMovies декодера yes MaxTOTAL.

ВИДЕОТЕКА VOD

Видеотека VOD – услуга, позволяющая заказывать просмотр программ. Видеотека содержит огромный выбор программ: художественные фильмы, детские и юношеские программы, сериалы, программы для русскоязычных зрителей и многое другое. Видеотека постоянно обновляется и пополняется.

Два варианта входа в главный раздел видеотеки VOD:

- Нажмите на кнопку **VOD** на пульте
- Во время просмотра нажмите на кнопку **YES** и войдите в главное меню. При помощи стрелок выберите раздел VOD.



Разделы в VOD

Выбрав любой раздел, вы сможете перейти в подраздел для выбора программы, которую вы хотите посмотреть. В каждом жанре вы найдете широкий выбор программ для моментального просмотра.

Заказ программ для просмотра

1. Выберите жанр, в котором вы хотите выбрать программу для просмотра.
2. Выберите программу при помощи стрелок. Вы можете переходить со страницы на страницу при помощи кнопок **YES**.
3. Нажмите **YES** для заказа программы, которую вы хотите посмотреть.

4. На странице программы вы найдете всю необходимую информацию о программе, включая цену.
5. Нажмите для заказа программы.



6. Нажмите **YES** для подтверждения заказа.



7. Через несколько секунд начнется трансляция заказанной программы.



8. Во время просмотра программы вы можете остановить изображение или перемотать программу вперед или назад.
9. Плата взимается в начале просмотра.
10. Вы можете заказать до 10 программ одновременно. Программы доступны для просмотра в порядке заказа.

Заказ VOD-каналов

- Вы можете заказывать VOD-каналы в рамках автоматически возобновляющейся ежемесячной оплаты. При этом просмотр программ канала будет происходить без ограничений.
- Процесс заказа программы происходит аналогично процессу заказа обычной программы.
- В ходе заказа первой программы канала на экране появится стоимость канала, который Вы хотите заказать.



- Начиная со второго заказа, Вы сможете заказывать программы без доплаты в том случае, если Вы не отменили подписку на данный канал.
- Вы можете произвести заказ VOD-канала также при помощи представителя отдела обслуживания компании yes.
- Отмена подписки на VOD-канал, включая каналы VOD, заказанные при помощи телевизионного меню, производится только в ходе обращения к представителю отдела обслуживания компании yes.
- Заказанные Вами программы сохраняются в меню «Записанные заказанные программы» в категории «VOD». Записанный контент Вы можете найти также и в категории «Записанные передачи».

Поиск контента

Вы можете производить поиск частей сериала, видеозаписей и фильмов из широкого ассортимента программ VOD.

Найдите клавишу «Поиск» на экране.

- Нажмите на клавишу на пульте.
- Введите название программы, которую Вы ищете, воспользовавшись буквенными клавишами на пульте. Необходимо ввести, как минимум, 3 символа.
- Для того, чтобы начать поиск, нажмите . На экране появятся результаты.
- Теперь Вы можете выбрать необходимую программу и заказать ее просмотр.
- Для того, чтобы произвести дополнительный поиск, нажмите клавишу на пульте.

Внимание:

Поиск производится лишь в категориях, указанных на экране. Для поиска по всей библиотеке VOD произведите поиск, вернувшись к главному экрану библиотеки VOD. Для того, чтобы найти контент в определенном жанре, перейдите на экран, представляющий данный жанр.

СОХРАНЕНИЕ ЗАКАЗАННОГО КОНТЕНТА

Контент, который был заказан для просмотра в VOD-библиотеке, сохраняется в меню «Записанные заказанные программы», располагаясь как в категории «Записанные программы», так и в категории «VOD».

Категория «Записанные программы»

В этом меню сохраняется весь контент, который был записан в памяти декодера, включая VOD-контент, доступный для моментального просмотра.

- Для просмотра списка VOD-контента нажмите на клавишу на пульте и выберите категорию «VOD».
- В строке «Статус» указано, просмотрели ли Вы данную программу. При помощи квадратиков, расположенных справа и слева от названия программы, вы можете отметить ее для последующего удаления при помощи клавиши на пульте.
- Строка «Программа» — название программы, заказанной Вами для просмотра.
- «Канал» — была ли программа заказана в библиотеке VOD или на другом канале.
- «Дата» — указание даты заказа.
- «Время» — указывает на продолжительность передачи.
- Программы, которые уже были просмотрены, и срок действия которых завершился, будут удалены из списка контента.

Для просмотра программы в меню «Записанные программы» нажмите на , а затем выберите команду «Воспроизводить с начала записи».



Категория «VOD»

В этом меню сохраняется весь контент, просмотр которого был заказан в VOD-библиотеке, и запись которого завершилась, либо является частичной.

1. Программы, которые уже были просмотрены, и срок действия которых завершился, будут удалены из списка контента.
2. В строке «Состояние» указано, просмотрели ли Вы данную программу.
3. Строка «Программа» — название программы, заказанной Вами для просмотра.
4. Строка «Время» указывает на продолжительность передачи.
5. В строке «Статус заказа» в процентах указан объем записи, который находится в памяти декодера.

- Последняя заказанная Вами программа будет отображена в строке активного заказа.
- Если Вы хотите отложить заказ одной из программ, нажмите на клавишу задержки (клавиша  на пульте).
- Для удаления программы нажмите клавишу  на пульте.
- Для защиты программы от стирания нажмите клавишу  на пульте (программы, срок действия которых закончился, будут удалены из памяти декодера, даже если они были отмечены как защищенные от стирания).
- Для начала просмотра нажмите клавишу  на пульте.
- В строке «Программы», располагающейся в меню «Статус заказа», есть специальные иконки:
 -  - программа доступна для просмотра.
 -  - запись программы отложена. Чтобы продолжить ее запись в память декодера, выберите пункт «Продолжить», нажав зеленую клавишу на пульте.
 -  - был произведен заказ программы. Дождитесь, пока не будет выполнен оформленный Вами заказ других программ.
 -  - заказ выполнить не удалось.

ВРЕМЯ НАЧАЛА ПРОСМОТРА

Вы можете установить время начала просмотра VOD-контента:

1. При помощи клавиши  выберите пункт «Настройки» в главном меню.
2. При помощи клавиши  войдите в меню «Настройки VOD».
3. При помощи клавиши  выберите пункт «Время начала просмотра».
4. У Вас есть 3 варианта начала просмотра:
 - «Моментальный просмотр» — автоматическое воспроизведение, установленное в VOD по умолчанию.
 - «Начать просмотр после включения yes» — в меню «Записанные передачи» появится значок , указывающий на то, что просмотр программы будет осуществлен сразу после того, как это станет возможным. Начало просмотра — по Вашему выбору.
 - «Включить напоминание о просмотре» — для перехода в ручной режим просмотра. На экране появится баннер с напоминанием. В ручном режиме просмотра можно произвести просмотр, либо отменить напоминание.

ЗАПРОС КОДА ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ

Вы можете выбрать режим, при котором при заказе контента потребуются ввести секретный код для его приобретения.

1. При помощи клавиши  выберите пункт «Настройки» в главном меню.
2. При помощи клавиши  войдите в меню «Настройки VOD».
3. При помощи клавиши  выберите пункт «Запрос кода при приобретении».
4. Введите секретный код (начальное его значение, до изменений — 0000) и нажмите  для подтверждения.
5. Вы можете выбрать один из двух режимов запроса кода при приобретении:
 - «Неактивный» — в этом режиме Вы можете приобретать контент без необходимости вводить код при каждом приобретении. Внимание: в неактивном режиме, установленном по умолчанию, приобретение контента, предназначенного для взрослых, по-прежнему будет обусловлено вводом кода.
 - «Активный» — в этом режиме при заказе любого контента Вам потребуется ввести свой секретный код.

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Вы можете ограничить сумму, выделяемую на приобретение программы. Такое ограничение будет распространяться не только на заказы VOD-контента, но и на все заказы, сделанные при помощи декодера.

1. Для того, чтобы установить новое ограничение, войдите в меню «Настройки» и выберите пункт «Ограничение приобретения программы».
2. Выберите пункт «Настройки приобретения программы».
3. Введите секретный код и нажмите на «Подтвердить».
4. Установите максимальную сумму при помощи цифровых клавиш на пульте и нажмите  для сохранения введенных данных.
 - Теперь максимальная сумма при приобретении любой программы будет соответствовать введенному Вами значению.
 - Если Вы превысите данную сумму, появится требование ввести секретный код, после чего Вы сможете продолжить платный заказ программ.
 - Установленное Вами ограничение действует только применительно к декодеру, настройки которого Вы изменили соответствующим образом.

КОДЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ МОДЕЛЯМИ ТЕЛЕВИЗОРОВ И УСИЛИТЕЛЕЙ

ТЕЛЕВИЗОРЫ

Aiwa

0705 0701 1904 1916 1908
1955 1505

Akai

0030 0361 0208 0371 1537
0803 0037 0745 0433 0191
0035 0284 0672 0696 0009
0072 0753 0218 0729 0714
0826 0163 0706 0488 0546
0698 0516 0715 0602 0556
0548 0581 0480 0217 0631
0216 0264 0448 0178 0377
0606 1037 1908 0473 0648
0812 1259 1248 1935

Akura

0037 0556 1498 0668 1668
0359 0412 0493 0009 0218
0282 0264 0171 0714 1982

Astra

0037 0556

Audiosonic

0009 0037 0374 0820 0556
1800 1308 1681 0109 0714
0715 0217 0370 0337 0264
0218 0486 0348 1983

Beko

0714 0486 0035 0370 0418
0037 1800 0556 0606 0715
0808 1652

BenQ

1212 1562 1756 1574 1032

Blaupunkt

0554 0191 0535 0195 0200
0301 0213 0327 0328 0318
0448 0455 0170 0036

Bosch

0320 0327

Bush

1037 0660 0714 0037 0668
1652 0218 0163 0349 0009
0036 0371 0235 0522 0282
0272 0355 0363 0374 0311
0519 0264 0361 0487 0211
0204 0208 0217 1556 0617
0698 0581 0294 0284 0079
0556 1900 1904 1908 1667
0778 1668 1259 1982 1248
1243 1916 1634 1682 1731
1166 0587 1308

Crown

0009 0712 0370 0486 0037
0556 0487 0714 0606 0715
0421 0418 0359 0579 0208
0039 0672 0653 0339 1934
1037 1652

Daewoo

0092 0661 1272 1203 0634
0624 1266 0374 0019 1909
0499 0037 0556 0009 0216
0218 0217 0451 0039 1137
1902 1908 0841 0880 1218
1307 1598 0876 1612 0865
0698 0714 0706

Emerson

0177 0714 0213 0178 0179
0087 0182 0247 0037 0556
0371 0070 0019 0038 0463
0282 0039 0320 0361 0624
1909 0486 0370 0163 0321
1904 0668 1668

Fujitsu

0179 0683 0853 0186 0206
0072 0102 0217 0163 0009
0352 0037 0556 0361 0259

Fujitsu Siemens

1666 1298 1259 1248 1373
1163 0808

GoldStar

0019 0037 0030 0009 0056
0370 0290 0001 0032 0377
0217 0247 0178 0216 0556
0431 0163 0361 0474 0109
0363 0606 0044 0039 1934
0714 0715 0455

Graetz

0347 0714 0361 0371 0163
0546 0037 0339 0556 1163

Grundig

0195 0508 1371 1280 0535
0191 1274 0534 0554 0070
0487 0037 0443 0706 0205
0237 0556 0587 0009 0036
0370 0318 0740 1935 1908
0630 0757 1223 1916 1308
0178 1376 1800 0343 1667

Hitachi

0225 0038 1225 0056 0349
0578 0036 0356 0044 0150
0108 0043 0473 0163 0343
0196 0217 0306 0227 0576
0032 0194 0441 0516 0072
0481 0499 0037 0522 0563
0095 0469 0145 0556 0109
0363 0548 0719 0634 0744
0730 0178 1137 0105 0213
0347 0492 1481 0047 0359
0361 0512 0480 0777 0797
1045 0629 0737 1037 0884
1576 1149 1194 1484 1904
0877 1772

Humax

1295 1821 1535

MaxTOTAL



ВОТ ЭТО КИНО!

Hyundai

0037 0803 0865 0860 0556
0706 0753 1152 1531 1244
0698 1294 1681 0876 0767
1281 1277 1468 1598 0264
1556 1518 1532 1612 1474
1631 1606 1376 0778

ITT

0163 0480 0349 0546 0361
0473 0548 0347 0193 0346
0339 0208 0179 0544 0610

JVC

0653 0190 0005 0036 0683
0192 0193 0229 0160 0371
0218 0606 0418 0069 0731
0182 0093 0650 1653

Konka

0037 0707 1275 0632 0556
0371 0628 0638 0714 0418
0703 0218 0725 0726 0641
0587 0754 0779 0894 0606

Lenco

0037 0721 0009 0163 0374
0556 0585 0104 0474 0587
0347 1037 1983 1631

LG

0056 0178 0037 1178 1230
1305 1232 0370 1265 1423
1768 0876 0377 1663 0032
0009 0556 0714 0001 0217
0216 0431 0290 0163 0606
0109 1934 0698 0715 0823
0829 1637 1146 1148 1191
1252 0856 0247 0361 1325
1664 1721 1718 1681

Loewe

0512 0633 0790 0037 0556
0655 0370 0087 0292 0362
0516

Marantz

0037 0030 0556 0669 0412
1532

Matsui

0037 0556 0487 0009 0235
0177 0011 0355 0072 0036
0211 0217 0354 0294 0371
0433 0443 0363 0579 0455
0163 0272 0349 0516 0035
0431 0208 0045 0195 0191
0335 0714 0544 1908 1037
0629 1916 1666 0880

Metz

0746 0388 0447 0367 0087
1163 0195 0535 0534 0554
0191 0239 0037 0556 0275
0213 0587 0668 1037 1668
1533

NEC

0170 1174 1170 0587 1270
0036 0320 1519 0019 0030
0056 0876 0455 0497 0009
0374 0217 0037 0556 0011
0704 0245 0237 1704 0499
0653 0771 1370 1135 0661
0882 1398 0705

Nordmende

0109 0891 0501 0287 0399
0196 0560 0343 0213 0350
0311 0568 0195 0037 0556
0335 0103 0163 0347 0471
1259 1248 0714 1289

Panasonic

0650 1650 0055 0108 0226
1636 1310 0274 0240 0214
0213 0361 0237 0367 0340
0347 0516 0037 0556 0163
0548 0771 0534 1210 1930
0850 0001 0853 0178 0060

Philips

0556 0238 0037 0012 0721
0013 0554 0191 0043 0087
0193 0423 0343 0374 0229
0585 0605 0000 0772 0639
0009 0200 0080 1246 1756
0690 1304 1495 1506 1454
0361 1521

Pilot

0556 0019 0030 0037 0039
0712 0706

Pioneer

0038 0760 0166 0011 0037
0170 0679 0556 0423 1260
0370 0343 0608 0361 0109
0163 0287 0486 0512

PrimeView

1606 1777

Roadstar

1037 0009 0418 0037 0556
0714 0668 0218 0264 0282
1916 1337 1668 1189 1900

Samsung

0019 0618 0587 0056 0178
0037 0030 0556 1249 0093
1630 0644 1235 0009 0217
0448 0482 0370 0488 0060
1907 0264 0216 0290 0032
0072 0208 0682 0519 0039
0163 0625 0812 1312 1584
1619 0766 0814 1632 1458

Sansui

0037 0729 0706 0556 0655
0371 0727 1935 0726 0725
0463 0602 0421 0455 0861
0888 0753 1371 1531 0826
1553 1594 1243 0698 0264
0714 1537 1384 1964

Sanyo

0208 1208 0157 0292 0721
0036 0011 1507 0370 0339
0072 0216 0217 0104 0213
0045 0555 0146 0585 0009
0544 0163 0037 0108 0556
0486 0735 0893 0170 0704
1649 1654 1037 1667 1149
1163

Sharp

0093 0039 1193 0157 0036
0294 0491 0653 0256 0193
0186 0516 0200 0760 0818
0852 1393 1163 1587 1586
1659

Siemens

0191 0534 0535 0554 0200
0195 0301 0213 0327 0328
0157 0032 0146 0037 0556
0347 0361

Sony

1505 1651 0505 1010 0010
1751 0011 0353 0834 0000
0036 0229 0384 0102 0111
0037 0080 0556 0157 1317
1551 1100 0093 0170 0074

Tatung

0055 1556 0037 1553 0556
0072 0516 0217 0272 0011
0629 0621 1908 1756 1371
1259 1248 1191 1563 1720
1719 1324

Teac

0698 0037 1437 1037 0556
0512 0712 0668 0455 0217
0706 0264 0544 0624 1909
0178 0009 0171 0412 0349
0721 0282 0336 0418 0431
0755 0170 0714 1668 1949
1724 1149 1755 1203 1621
1700 1529 1363 0587 1709

Telefunken

0056 0625 0560 0587 0074
0109 0698 0712 0343 0498
0820 0896 0262 0501 0754
1504 1626 0471 0399 0780
0891 0287 0819 1703 0101
1706 0335 0306 1681 1243
0073 0196 0005 0753 0706
0037 0556 0477 0486 0566
0568 0213 0714 0490 1556
0346 0821

Tensai

0104 0218 0037 0556 0217
0294 0320 0009 0105 0374
0371 0377 0247 0715 0163
1037

Toshiba

0508 1508 0060 0035 0553
0156 1289 0089 0243 0036
0204 0070 0102 0714 0241
0217 0109 0490 0718 0195
0191 0618 1916 1908 0009
0698 0037 1945 0736 1164
0832 1163 1935 1556 1656
1265 0650 1704 1156 1343
1325

Vestel

0037 0163 0217 0556 0668
1037 1668 1163 1667

ViewSonic

1578 1755 1330 1542 1588
1513

АМР УСИЛИТЕЛИ**AEG**

1390 1961 1389

Akai

1436 0346 0115 0609 1220
1390 1178

Daewoo

1178 1250 1436 1813

Denon

1360 1104 1460 1434 0272

Grundig

1089 1189 1269 1289 0744
1344 0797 1639

Harman/Kardon

1304 1310 1089 1189 1269
1289

JVC

0074 0464 1374 1495 1676

Kenwood

1313 1027 1569 1570 0186
1281 0262

Marantz

1089 1189 1269 1289 0321

Onkyo

1320 0135 1298

Panasonic

1779 1518 1763 1765 1309
1308 1316 1363

Philips

1189 1269 1089 1289 0346
1266 1654 1673 1618

Pioneer

1023 0186 1184 1089 1189
1269 1289 1284 1459 1623
1656 0300

Samsung

1199 1281 1424 1295 1581
1868

Sanyo

0360 1801 0744

Sharp

0186 0262 1614 1829 1634

Sherwood

0653 0502

Sony

1158 1858 1759 1758 1058
1658 1258 1454 1622 1558
1441 1722 1112 1822 1882
2172 0689

Toshiba

1572

Yamaha

0176 1331 1276 0186 0712
1949 1815 0143 0848 0354



ВОТ ЭТО КИНО!

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

Неполадка	Возможная причина	Способ устранения
Появилось сообщение «Сбой в выбранной вами записанной программе».	Возможно, не удалось записать программу из-за временных неполадок в момент записи, либо сама запись некачественная.	Попробуйте воспроизвести другую запись из списка записанных передач. Если неисправность повторяется, перезагрузите декодер уes MaxTOTAL, отключив его от электричества и включив через минуту. При необходимости обратитесь в Центр обслуживания по тел. 1-800-20-80000.
Появилось сообщение «Невозможно переформатировать диск»	Возможна неисправность в жестком диске декодера.	Вытащите провод уes MaxTOTAL из электрической розетки и вставьте обратно. Когда на экране появится изображение, повторите процедуру переформатирования. Если неисправность повторяется, перезагрузите декодер уes MaxTOTAL, отключив его от электричества и включив через минуту. При необходимости обратитесь в Центр обслуживания по тел. 1-800-20-80000.
Появляется сообщение: «Уважаемые клиенты, умная карточка неисправна. Пожалуйста, обратитесь в отдел по связям с клиентами».	Умная карточка не подходит для данного типа декодера.	Возможно, вы вставили в декодер карточку, которая предназначена для другого декодера, имеющегося у вас. Убедитесь, что в уes MaxTOTAL вставлена правильная карточка. Если неисправность повторяется, перезагрузите декодер уes MaxTOTAL, отключив его от электричества и включив через минуту. При необходимости обратитесь в Центр обслуживания по тел. 1-800-20-80000.
Невозможно осуществить запись/сделать паузу при использовании интерактивными приложениями и прослушивании радиоканалов.		На данном этапе декодер не поддерживает запись интерактивных приложений.
1. При обращении к VOD-библиотеке появляется сообщение «Информация недоступна». 2. Не отображаются фотографии в каталоге	Нарушена связь между декодером и интернетом. Интернет-подключение не работает.	Зайдите на канал 806 и произведите проверку подключения декодера к интернету, руководствуясь инструкциями на экране. 1. Если подключение работает, обратитесь в Центр обслуживания по тел. *2080. 2. Если подключение не работает, проверьте, функционирует ли интернет у Вас дома: • Если интернет-линия не работает, обратитесь к своему интернет-провайдеру • Если интернет-линия работает, обратитесь в Центр обслуживания по тел. *2080.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

Неполадка	Возможная причина	Способ устранения
Невозможно осуществить запись передачи и/или воспроизвести запись.	Неисправность в декодере.	Попробуйте повторно произвести запись. Если неисправность повторяется, обратитесь в Центр обслуживания по тел. 1-800-20-8000.
Из списка записанных передач исчезли передачи, не относящиеся к категории индивидуальных заказов (например, DVDbox).	Выбранный режим управления диском – «ручной» или «автоматический». Во время записи заранее заказанной передачи дисковое пространство переполнилось.	
Невозможно воспроизвести запись из списка записанных передач.	Список причин, по которым не удалось произвести запись: 1. Потеря сигнала спутника. 2. На диске не было достаточно свободного пространства. 3. В пакет подписчика не включена возможность произведения записи. 4. Передача не найдена/программа передач изменилась. 5. Во время записи произошла техническая неполадка. 6. Во время записи не была вставлена или не была опознана «умная» карточка. 7. Запись заказанной передачи совпала по времени с записью другой передачи. 8. Запись была отменена. 9. Запись не была сделана из-за несоответствия карточки декодеру.	1. Проверьте подключения и наличие приема трансляций. 2. Освободите дисковое пространство, удалив передачи. Войдите в главное меню «Управление диском» и убедитесь, что выбрана команда «Уведомление». 3. Вы попытались записать канал, который не включен в приобретенные вами пакеты. 4. Запись производится согласно программе телепередач – из-за изменений программы запись не была произведена. 5. Во время записи в системе произошел технический сбой. 6. Во время записи в декодер не была вставлена умная карточка. 7. По вашей просьбе была записана другая передача, которая транслировалась в то же время. 8. По окончании записи произошла перезагрузка (инициализированная пользователем или возникшая из-за отключения электричества). В данном случае появится название записанной передачи, но запись произведена не будет. 9. «Умная» карточка предназначена для другого декодера. Необходимо удостовериться, что вы не поменяли местами карточки в принадлежащих вам декодерах.
На информационном экране передачи в заголовке сообщения указано: «Не удалось произвести запись».	Единственной доступной командой является удаление записи.	

