

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КАБЕЛЯ SCART



Необходимо установить декодер в хорошо вентилируемом месте. При размещении декодера в мебельном комплексе зазоры должны составлять 15 см с каждой стороны. В случае, если электронные приборы установлены один на другом, декодер должен находиться на самом верху, чтобы его вентиляционные отверстия оставались открытыми.

1. Предварительно отключите телевизор и декодер от электрической сети.
2. Розетки LBN IN в декодере и комбинированная розетка «Спутниковое телевидение/телефон» должны быть соединены коаксиальным кабелем, на концах которого находится винтовое крепление.
3. Розетка MODEM в декодере и комбинированная розетка «Спутниковое телевидение/телефон» соединяются при помощи телефонного кабеля.
4. TV VIDEO в декодере и вход VIDEO IN в телевизоре, а также MONO вход AUDIO IN в телевизоре соединяются при помощи кабеля RCA. На схеме - линия А.
5. Включите телевизор и декодер в сеть.
6. Переключите телевизор в режим AV/VIDEO и проверьте работу спутникового телевидения yes.

